INSTRUÇÃO DE TRABALHO - OPD-INS-TB-FAB-020 PT					DO DT	REV.:	REV.: Data: 16/05/2022			
TotalEnergies Equipamento				Máquina		0 EV10	Elaborado: Ana Flávia	Revisado: João Oliveira	Aprovado: Carlos Alberto	
Mesa abastecedora				Equipamentos de Segurança		EV10			N	
ОР	C.E	O que fazer	Como fazer	Por que fazer	Téc de aval. Freqüência	Registro		Onde fazer		
1.0		Verificar o funcionamento do botão de emergência e ligar o equipamento	Com o auxílio das mãos, acionar e desacionar o botão de emergencia como mostra a imagem .	Para validar o dispositivo de seguraça (botão de emergencia).	Todo início de turno	Checklist		SOURA POR SOUR SOUR SOUR SOUR SOUR SOUR SOUR SO	Detect.	
1.1		Ligar a mesa .	Com o auxilio das mãos virar a chave para automatico como mostra a imagem ao lado.	Para garantir a qualidade do processo	A cada término de OP / Caixa cheia	N/A		CORRAS	Detect.	
1.2		Ligar a mesa .	Com o auxílio das mãos apertar o botão azul de reset como mostra a imagem ao lado .	Para garantir a qualidade do processo	Quando houver necessidade de trocar	N/A		COBRA	tect	
1.3		Ligar a mesa .	Com o auxilio das mãos apertar o botão verde como mostra a imagem ao lado .	Para garantir a qualidade do processo	A cada início de produção	N/A		CORRA	Detect	
1.4		Abastecer a mesa	Com o auxílio das mãos, colocar a tampa da caixa no palete de descarte de tampa.	Para garantir a qualidade do processo	Todo instante	N/A				

INSTRUCÃO DE TRABALHO. ODD INS TREAD 020 PT					REV.:	Data: 16/05/2022			
INSTRUÇÃO DE TRABALHO - OPD-INS-TB-FAB-020 PT TotalEnergies				0	Elaborado: Ana Flávia	Revisado: João Oliveira	Aprovado: Carlos Alberto		
Equipamento				Máquina		EV10	Alla Flavia	Joan Olivella	Carlos Alberto
Mesa abastecedora				Equipamentos de Segurança					
ОР	C.E	O que fazer	Como fazer	Por que fazer	Téc de aval. Freqüência	Registro		Onde fazer	
1.5		Abastecer a mesa	Com o auxílio das mãos, pegar a caixa como mostra a imagem ao lado .	Para garantir a qualidade do processo	Todo instante	N/A			
1.6		Abastecer a mesa	Com o auxílio das mãos, colocar sobre a mesa abastecedora.	Para garantir a qualidade do processo	Todo instante	N/A			
1.7		Abastecer a mesa	Com o auxílio das mãos, virar a caixa sobre a mesa.	Para garantir a qualidade do processo	Todo instante	N/A			
1.8		Abastecer a mesa	Com o auxílio das mãos, pegar a próxima caixa e repetir novamente a etapa de abastecimento das caixas.	Para garantir a qualidade do processo	Todo instante	N/A			
1.9		Abastecer a mesa	Com o auxílio das mãos, levantar a caixa com cuidado para não tombar os frascos,verificar se não tem nenhum frasco invertido	Para garantir a qualidade do processo	Todo instante	N/A			BO

	Mambri		REV.:	Data: 16/05/2022				
TotalEnergi		ÇÃO DE TRABALHO - OPD-II Equipamento	NS-TB-FAB-020 PT Máquina		0 EV10	Elaborado: Ana Flávia	Revisado: João Oliveira	Aprovado: Carlos Alberto
·			Equipamentos de Segurança					
OP C.E	O que fazer	Como fazer	Por que fazer	Téc de aval. Freqüência	Registro		Onde fazer	
1.10	Abastecer a mesa	Com o auxílio das mãos, guarde a embalagem no palete ao lado, separando a estrutura da caixa e a tampa, para facilitar na organização e manuseio.	Para garantir a qualidade do processo	Todo instante	N/A			
1.11	Abastecer a mesa	Verificar se as garrafas estão com os bocais virados para a envasadora como mostra a imagem ao lado .	Para garantir a qualidade do processo	Todo instante	N/A	1111		
1.12	Abastecer a mesa	Para retirar a caixa (levantar a caixa), deve ter uma caixa atrás, afim dos frascos não tombarem. Então novamente abastece a esteira com mais uma caixa, será possível ver três caixas na esteira, então retira a primeira caixa que foi colocada.	Para garantir a qualidade do processo	Todo instante	N/A			HO VI
1.13	Abastecer a mesa	Os frascos devem estarem alinhados e com a fileira completa para garantir o funcionamento adequado do equipamento, caso esteja faltando algum frasco na fileira, tem que completa-lo.	Para garantir a qualidade do processo	Todo instante	N/A		CIP CIP	Lab